


## MAGNOMATIC

Das starke Entmagnetisierungsgerät  
für Uhren und Kleinteile.

L'appareil puissant pour la démagnétisation  
des montres et des petites pièces.

The strong apparatus to remove the  
magnetism from watches and small parts.



### Bedienung

*Das zu entmagnetisierende Teil in die Vertiefung legen. Kleine Teile in verschlossenem Plastikbeutel. Taste betätigen. Die Gegenstände sollen jeweils um 90° gedreht werden, um durch nochmaliges betätigen der Taste den Magnetismus restlos zu entfernen. Das Aufleuchten des Lämpchens zeigt das Entmagnetisieren an.*

### Instruction for use

*Insert the part to be demagnetized into the opening. Small watch parts are to be put into a plastic pouch. Activate the black pushbutton. Turn the object in two planes at 90° angular displacement to remove the rest of magnetism by again activating the push button. The red light shows you the demagnetizing activation.*

### Mode d'emploi

*Déposez la pièce dans l'ouverture. les petits pièces de montres doivent être enfermée dans un sachet en plastique. Activez la touche laquelle produit un champ magnétique alternatif puissant. Tournez les l'objet dans deux positions différentes à 90° afin d'éliminer le résidu du magnétisme. La diode lumineuse s'allume (clignote) indiquant le processus de démagnétisation.*

### Caractéristiques technique:

Voltage : 230 Volt  
Frequence: 50/60 Hz  
Puissance : 1VA  
Poids : 2.5 kg  
Dimensions: 130 X195 x140

### Technical data:

Voltage : 230 Volt 50/60 Hz  
Frequency: 50/60 Hz  
Power consumption : 1 VA  
Weight: 2.5 kg  
Dimensions: 130 X195 x140